










- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación
- PL** Instrukcja montażu




† 3832-A070EC  
 † 3832-A035EC ✗  
 ††† 3832-A045EC/A060EC ✗



3832EC(A)	mm						
	SL	TR	A	B	C	D	E
3832-A035EC	350	310	-	206	-	-	-
3832-A040EC	400	406	-	257	-	-	-
3832-A045EC	450	457	-	305	-	224	-
3832-A050EC	500	508	-	320	-	224	-
3832-A055EC	550	559	-	407	320	224	-
3832-A060EC	600	610	224	-	416	224	352
3832-A065EC	650	660	224	-	416	224	352
3832-A070EC	700	711	224	416	544	224	352





GB

- \* Max  
 All fixings positions must be used to achieve maximum load.  
 § Hold ball bearing retainer in forward position during installation of drawer.

D

- \* Max.  
 Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.  
 § Hält den Kugelkäfig während der Schubladenbefestigung vorne.

F

- \* Maximum  
 Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.  
 § Maintenir la cage à billes en position avant pendant l'installation du tiroir.

I

- \* Massimo  
 Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.  
 § Mantenere la gabbietta portafere in posizione avanzato durante il montaggio del cassetto.

E

- \* Máximo  
 Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.  
 § Mantenga el cojinete de bolas en la posición de frente durante la instalación del cajón.

PL

- \* Maksimum  
 W celu przeniesienia maksymalnego obciążenia zespół musi być zamontowany z użyciem wszystkich, przewidzianych do tego celu, punktów montażowych.  
 § Podczas instalacji szuflady koszyk z kulkami powinien znajdować się w pozycji frontowej.

## Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton  
 NN4 7AS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1604 761111 Fax: +44 (0) 1604 767190

E-mail: [saleseurope@accuride.com](mailto:saleseurope@accuride.com)

[www.accuride-europe.com](http://www.accuride-europe.com)

GB If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier.  
 Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

D Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.  
 Technische Änderungen vorbehalten.

F Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur.  
 Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

I Qualora necessitate di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente.  
 Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.

E

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor.  
 Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

S

Om det krävs mer hjälp, var vänlig kontakta distributionsombud eller leverantör.  
 Accuride reserverar sig för ev konstruktionsändringar.

PL

W przypadku dodatkowych pytań proszę zwrócić się do dostawcy. Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.

## Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,  
 D-65582 Diez/Lahn, Germany

Tel: + 49 (0) 6432 608-0 Fax: + 49 (0) 6432 608-320

[www.accuride.de](http://www.accuride.de)